



BRUNTON[®]

ALL DAY

GOPRO[®] HERO 3+[™]

high capacity power supply

取扱説明書

仕様

- ・繰り返し使用可能な充電式リチウムポリマーバッテリー
一内蔵(4000mAh)
- ・入力：Micro USB (3.7V/1A)
- ・出力：標準USB (5V/2.1A) カメラ (3.7V/1A)
- ・外形寸法 :6.7x5.6x4.5 cm;重量：116.5 g
- ・3-in-1 アダプターケーブル付属 (Micro USB,
Lightning, 30-Pin USB)

・充電時間：約4時間*

*充電時間は残量0の状態から満充電になるまで充電した場合の目安です。電池残量や周囲温度によって充電時間は変化します。

・満充電でスマートフォン約2.5台分の充電が可能

※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更されることがございます。

POWER FORWARD

ALL DAY(オールデイ)はGoPro Hero3+に付属するリチウムイオンバッテリーの約**4倍**もバッテリーが長持ちする大容量外付けバッテリーです。アクションカメラには欠かせない耐候性*にも優れ、雨天や雪の中での撮影もラクにできます。

GoPro Hero3+のハウジング

- 1.の後部ドアと電池ドア(カメラ後部)を取り外します



- 2.バッテリーをしっかりとはめ込みます



- 3.ハウジングのラッチを押し下げて固定します



4. GoProカメラの電源を入れ
ALLDAY撮影スタート!

*ALLDAYは防水構造ではありません。水に浸けたり水をかけるとGoProカメラの故障の原因となりますので絶対に避けて下さい。水中撮影や、ダイビングなどには使用できません。

ALLDAYを充電する際は、付属の3-in-1 アダプターケーブルのMicro-USBコネクタをMicro-USB差込口に、USBコネクタを電源（パソコン、壁のコンセントに挿した電源変換用アダプター、BRUNTONのポータブルUSB充電器等）に挿し込み充電を開始します。パワーインジケータボタンを押すと残容量に応じてLEDが点灯します。充電は約4時間で終了し、LEDが消灯します。LEDが消灯したら、すぐにケーブルを取り外してください。

Micro-USB入力端子

(ALL DAYの充電)

USB出力端子

(その他USB機器の給電)

パワーインジケータボタン



LEDの色:	電池残量:
レッド/off	0-33% (ただちに充電を行うこと)
オレンジ	33-77%
グリーン	77-100%

(充電中はライトが点滅します)

POWER UP

ALL DAYの開閉式サイドドアの中にはUSB出力端子もついています。カメラに電力を供給しながら、スマートフォンやタブレット端末、その他USB機器の給電も同時に行うことが可能です。またALL DAY単体でもポータブルパワーソースとしていつでもどこでも簡単に電源を確保できます。

△警告

- ・所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する
- ・本製品をハンマーなどでたたいたり、投げつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない
- ・充電中は安定した場所に置くこと
- ・子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない
- ・濡れた手でUSBケーブルやUSB端子、マイクロUSB端子に触らない

△注意

- ・電源プラグ、USBケーブルは根元まで確実に差し込む
- ・USBケーブルが傷ついた状態で使用したり、ケーブルの上に重いものを載せない
- ・充電時間以上の充電はしない
- ・接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない
- ・湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない
- ・充電するときは、周囲の温度が0° C~40° Cの範囲内で使用する
- ・使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜く
- ・皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください

廃棄方法

ALLDAYはリチウムポリマー電池内蔵です。リチウムポリマー電池は資源ゴミ、不燃ゴミ、有害・危険ゴミなど捨てる方法が自治体によって異なります。住んでいる市町村区の指示に従って正しく廃棄してください。

安全上のご注意（必ずお読みください）

ALLDAYは安全に充分配慮して設計されていますが、誤った使いかたをすると、故障（GoProカメラの故障も含む）・発熱・ガスの発生・発火・破裂・火災・感電などの原因となるおそれがあり危険です。本製品を使用するお客様ご本人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐため次のことを必ずお守りください。

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐに使用を中止し、販売元またはお買い上げ店へお問い合わせください。

△危険

- ・ショート（短絡）させない
- 本体および、USB端子、マイクロUSB端子にピンなどの金属や鉛筆の芯などを差し込まない。
- ・お客様による分解や改造、修理をしない
 - ・火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない
 - ・水・海水などの液体を直接かけたり、液体に浸けたりしない
 - ・高温になる場所（火のそば、ストーブの近く、炎天下、高温になった車の中など）や引火性ガスの発生するような場所での使用、保管、放置はしない
- 周囲の温度が60°以上の場所での使用は禁止
- ・入力と出力を逆に接続しない
 - ・専用アダプター、パソコン等のUSBポートを電源として使用すること
 - ・定格の電圧・電流を超えて充電しない

製品保証について

保証期間はご購入日から1年間です（ただしバッテリーの劣化は除く）。正常な使用状態で故障した場合にのみ無料交換致します。日本国内において、

株式会社禅インターナショナル並びに正規販売店様にてご購入いただいた場合のみ保証対象となります。

事故などによる外的要因、取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因、注意事項を守らなかったことによる要因では保証の対象外となります。

本製品の故障または使用中に生じた機器の故障や破損、損害、データの破損等、弊社は一切責任を負いません。

これら以外においても保証の範囲外となる場合がございますので、ご不明の場合は当社までお問合せ下さい。

返品にあたっては、お客様の連絡先と故障状況を明記の上、ご購入日とお買い上げ店舗が確認できるレシートのコピー等を添えて、弊社宛に直接お送りください。

なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。故障品は、お客様への返却はしておりませんのでご了承下さい。

本製品に関するお問い合わせ先本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社禅インターナショナル 東京都稲城市百村252-1
TEL:042-379-8842